

OPIS I WYMOGI PODŁĄCZEŃ

- . zasilanie 230 V
- . przewód zasilający jedno drutowy dla obwodów gniazd grzejnikowych YDY 2 x 2,5 mm²
- . typ wyłącznika różnicowo prądowego 25-50 A/30mA
- . przewody
 - faza - brązowy lub czarny
 - zero - niebieski
 - podwójnie izolowane nie wymagają przewodu uziemiającego
- . nie montować pod stałym gniazdem wtykowym min. odl. 4 cm.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GRZEJNIKÓW ZASILANIE 230V

MONTAŻ BEZ WIDOCZNYCH KABLI ZASILAJĄCYCH

1. Odpiąć od grzejnika metalową ramę montującą grzejnik do ściany. Rys 1
2. Przymocować w pozycji horyzontalnej ramę do ściany, tak aby jej dolne „wąsy” oddalić od poziomu podłogi minimum 40 mm. Rys 2
3. Otworzyć puszkę przyłączeniową, wyciąć tylną jej ścianę, wcisnąć na listwę i ustawić w pozycji bezpiecznie kryjącej przewody, podłączyć kabel zasilający typu YDY 2 x 2,5 mm łącząc w puszcze przewód fazowy w miejscu litery „L” (kolor brązowy), przewód neutralny „zerowy” w miejscu litery „N”. Zamknąć puszkę przyłączeniową, podłączyć kabel zakończony patentową wtyczką do znajdującego się gniazda w puszcze przyłączeniowej. Rys. 3
4. Oprzeć dolną krawędź grzejnika na wąsach ramy montującej. Ruchem skrotnym do ściany przymocować grzejnik, upewnić się że haczyki weszły z powrotem na swoje miejsce i solidnie przytrzymują grzejnik, włożyć termostat w kieszeń grzejnika naciskając od góry do momentu aż się zatrzaśnie (nie naciskać na kółko regulacji temperatury), Rys. 4

Od tej pory grzejnik jest pod napięciem.

5. Włączyć przycisk 0 / 1 na pozycję 1 i ustawić potencjometrem pozycję maksymalnego-pełnego grzania na okres pięciu minut. Po tym czasie ustawić potencjometrem żadaną temperaturę. Rys 5
6. Przed każdorazowym włączeniem bądź wyłączeniem przyciskiem 0/1 ustawić potencjometr na minimum.
7. Jeżeli termostat pracuje, a grzejnik nie - oznacza to, że wyłącznik bimetaliczny z tyłu grzejnika odłączył zasilanie grzejnika by nie dopuścić do uszkodzenia elementu grzewczego, należy zaczekać aż wyłącznik bimetaliczny ponownie się włączy.

Jeżeli kabel z zestawu jest za krótki !!!

1. Zdjąć wieko z plastikowego pudełka montażowego.
2. Zrobić w pudełku niezbędne otwory dla kabla zasilającego.
3. Podłączyć kabel zasilający typu YDY 2 x 2,5 mm łącząc w puszcze przewód fazowy w miejscu litery „L” (kolor brązowy), przewód neutralny „zerowy” w miejscu litery „N”. Z drugiej strony podłączyć wtyczką sieciową.
4. Zamknąć plastikową puszkę montażową wiekiem.
5. Oprzeć dolną krawędź grzejnika na wąsach ramy montującej przymocować grzejnik, upewnić się że haczyki weszły z powrotem na swoje miejsce i solidnie przytrzymują grzejnik i podłączyć kabel zakończony wtyczką do znajdującego się kontaktu.

Grzejnika nigdy nie można przykrywać podczas pracy, suszyć białizny, montować pod stałym gniazdem wtyczkowym !!!

Czyszczenie: po sezonie grzewczym, wyskalowane pokrętko ustawić w poz. „min” i włącznik z boku grzejnika ustawić w poz. 0, grzejnik odchylić od ściany i przetrzeć suchą szmatką,

Uzupełnieniem powyższej instrukcji jest instrukcja graficzna dołączona do grzejnika.

Grzejnika nigdy nie można przykrywać podczas pracy, suszyć białizny, montować pod stałym gniazdem wtyczkowym (rys. 5)

UZUPEŁNIENIEM NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST INSTRUKCJA GRAFICZNA -"KROK PO KROKU"