



## INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTATU CYFROWEGO DT 2

- I. Naciśnij przycisk 0/1 obok grzejnika aby go włączyć.
- II. Wyświetlacz świeci. Naciśnij **F** aby zaktualizować wyświetlacz. Świecąca się czerwona dioda, oznacza pracę grzejnika.
- III. Aby ustawić żądaną temperaturę (np. 22 C) naciśnij przycisk + lub -
- IV. Ustawioną temperaturą jest 22 C. Świecąca czerwona dioda oznacza, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury żądanej. Po chwili temperatura w pomieszczeniu wyrównuje się do temperatury żądanej.

## PROGRAM 5. OBNIŻKA TEMPERATURY

Program 5 pozwala na obniżenie temperatury w ciągu 5 dni (nocy) w tygodniu, np. od poniedziałku do piątku, przez pięć godzin. W sobotę i niedzielę nie ma obniżki. Po włączeniu programu 5, należy go zaprogramować na konkretny dzień tygodnia, w którym tą czynność wykonujemy.

- I. Od momentu włączenia programu 5, termostat będzie utrzymywał w pomieszczeniu temperaturę 15 C przez najbliższe pięć godzin (ustawienie zaprogramowane przez producenta). Naciśnij przycisk 5 przez pięć sekund. Na wyświetlaczu pojawi się natychmiast 15 C. Grzejnik jest zaprogramowany na program 5. Podczas realizacji obniżki, mruga zielona dioda nad przyciskiem 5. Stałe zielone światło diody oznacza, że grzejnik jest zaprogramowany na obniżkę, ale jej nie realizuje w tym momencie.
- II. Naciśnij przycisk **F** aż do pokazania się na krótko na wyświetlaczu znaku d.
- III. Następnie zostanie wyświetlone oznaczenie dnia tygodnia odpowiednio :  
1=poniedziałek, 2= Wtorek, 3= Środa, 4= Czwartek, 5= piątek, 6= Sobota, 7= Niedziela. Przyciskami + lub - ustaw numer dnia, na który programujesz grzejnik. Na zakończenie naciśnij **F**.

## PROGRAM 7. OBNIŻKA TEMPERATURY

Program 7 pozwala na obniżenie temperatury w ciągu 7 dni (nocy) w tygodniu przez siedem godzin. Od momentu jego uruchomienia obniżać będzie temperaturę w pomieszczeniu do 15 C, przez najbliższe siedem godzin (ustawienie producenta). Dalej należy postępować jak w przypadku programu 5, tylko zamiast przycisku 5, wciskać przycisk 7.

UWAGA ! Poziom obniżenia temperatury oraz ilość godzin obniżenia, ustawić przed wejściem w program.

## ZMIANA POZIOMU OBNIŻENIA TEMPERATURY

- I. Naciśnij **F** i trzymając ten przycisk, jednocześnie naciśnij trzy razy przycisk 5 lub 7 w zależności od tego, który program jest wybrany. Przycisk **F** puść wtedy, gdy na wyświetlaczu pojawi się C.
- II. Następnie zostanie wyświetlona temperatura, do której zastosowana zostanie obniżka (grzejnik zrobi to automatycznie).
- III. Przyciskami + lub - ustaw żądany stopień obniżenia temperatury, po ustawieniu żądanej temperatury naciśnij **F**.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTATU CYFROWEGO DT 2

### ZMIANA ILOŚCI GODZIN OBNIŻENIA TEMPERATURY

- I. Naciśnij przycisk F I jednocześnie naciśnij dwa razy przycisk 5 lub 7, w zależności od tego, który program jest wybrany. Przycisk F puść w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się literka h (oznaczenie godzin).
- II. Następnie wyświetlone zostaną godziny obniżenia temperatury (max: siedem dla programu 7, pięć godzin dla programu 5)
- III. Przyciskami + lub - wyreguluj ilość godzin obniżenia temperatury. Gdy skończysz naciśnij F.

### KASOWANIE FUNKCJI OBNIŻENIA TEMPERATURY

Naciśnij przycisk 5 lub 7 na przynajmniej pięć sekund, do czasu, gdy zielona dioda nie zgaśnie.

### KASOWANIE CZASU OBNIŻKI TEMPERATURY

Aby skasować czas obniżki temperatury naciśnij przycisk F oraz jednocześnie 5 lub 7, dopóki zielona dioda będzie świecić w sposób ciągły.

UWAGA: Termostat ustawiony przez producenta dokonuje pomiaru temperatury na ogół poprawnie. Czynność kalibrowania nie jest najczęściej potrzebna.

### KALIBROWANIE - DOSTRAJANIE

Jeśli temperatura na grzejniku i temperatura pomieszczenia nie zgadzają się, można dostroić grzejnik tj. dopasować temperaturę.

UWAGA: Grzejnik musi być w ciągłym działaniu przed dostrajaniem, wtedy czerwona dioda powinna świecić w krótkich odstępach.

- I. Nacisnąć przycisk F I trzymać przez około pięć sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się literka d.
- II. Przycisk puść I jeszcze raz przyciśnij, aż pojawi się na krótko litera C.
- III. Następnie pojawi się na wyświetlaczu liczba np. 22, która oznacza, że temperaturą ustawioną na termostacie jest 22 °C.
- IV. Przyciskami + lub - ustaw żądaną realną temperaturę pomieszczenia. Naciśnij F, by zakończyć dostrajanie. Grzejnik został ustawiony na żądaną temperaturę. Jeżeli grzejnik pracuje przez następnych kilka minut, to znaczy, że urządzenie pokazuje temperaturę pomieszczenia.